

WEICON Очиститель для контактов электронных и механических деталей

Техническая спецификация
Дата: 06.06.2016 – страница 1/1

Описание

WEICON Очиститель для контактов предназначен для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания грязных и окисленных контактов всех типов. Продукт был разработан специально для очистки электронных и механических деталей. Специальная формула с мощным растворителем удаляет слои оксидов или сульфидов, продуктов горения, а также смолу и копоть с электротехнических и механических приборов. Очиститель снижает потери напряжения и увеличивает проводимость. Загрязнения, способные вызывать скользящие разряды тока, удаляются.



Области применения

- чистка и обезжиривание электротехнических и механических частей приборов, датчиков, измерительных приборов и т.п.
- электрические соединения, контакты, реле и распределительные щита.

ISSA: 53.402.22
IMPA: 45 08 08

Технические данные спрей-баллона

Цвет	бесцветный
Запах	растворителя
Устойчивость к температурам	---°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	сверхчистая смесь растворителей

Технические данные канистры

Цвет	бесцветный
Запах	слабый
Диапазон рабочих температур	-- °C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	испаряется без осадка
Пригоден для нанесения с помощью	
WSD 400	++
WPS 1500	++

Инструкция по применению Очистителя для контактов в спрей-баллоне

Очистку проводить только на выключенных из розетки, остывших приборах. Аэрозольный баллон перед использованием хорошо встряхнуть. Не применять на приборах, находящихся под напряжением. Обильно распылить с расстояния в 25-30 см. Лишние остатки удалить тряпкой без ворса. Не включайте устройство в сеть до полного испарения спрея.

Инструкция по применению Очистителя для контактов в канистре

Очиститель в канистре наносите с помощью WSD 400. Или производите распыление с помощью ручного помпового распылителя WPS 1500. Также для нанесения вы можете использовать кисточку или чистую ткань, не оставляющую ворсинок. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Стандартная фасовка

Артикул 11210400 – спрей-баллон 400 мл
Артикул 15212005 – канистра 5 л
Артикул 15212010 – канистра 10 л
Артикул 15212030 – канистра 30 л

Хранение

Срок хранения очистителя для контактов WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость спрея-баллона находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать упаковки воздействию температур свыше 50°C.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua